

MONTERING



01 MONTER RAMME
IHT. VEJLEDNING.



02 STIL DEN MONTEREDE
RAMME FORSIGTIGT
IND I MURÅBNINGEN.



03 KONTROLLER DEN LOD
OG VANDRETTE
JUSTERING AF RAMMEN.



04 SKUM MELLE
MURÅBNING OG KARM.
(SKUM FORFINDES
ISOCYANT FRI)



05 SAMLING AF
INDFATNINGER



06 PRØVEM ONTERING
AF DØRBLAD.



07 MONTER INDFATNINGER
UDEN LIM.



08 MONTERING AF
DØRGREB.



09 FORSEGLING MED
SILIKONE SÅFREMT DETTE
ØNSKES

OBS. MALERBEHANDLING KRÆVES IKKE - DA KARM OG INDFATNINGER ER MALEDE PÅ FORHÅND!